

Anleitung Entkalkung - spring-time® 420 pro

Eine **Entkalkung** des spring-time®420 pro Gerätes ist **einmal im Monat** durchzuführen.

Für die Entkalkung empfehlen wir den **Bio Schnell Entkalker von Heitmann**. Eine Flasche ist bereits im Lieferumfang enthalten. Sie finden diesen Bio-Entkalker zum Nachkauf im Einzelhandel für etwa zwei bis drei Euro.

Zusätzlich zu dieser Anleitung finden Sie auch ein [Vorführvideo](#) auf YouTube.



So wird es gemacht:

- Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.
- Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen und nach unten abziehen.
- Den Wassertank mit Leitungswasser (ca. 1,8 Liter) bis oben füllen.
- **50 ml** des Entkalkungsmittels hinzufügen.
- Den gefüllten Wassertank aufsetzen.
- Ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Aus dem Wasserauslauf tritt während der Entkalkung **kein** Wasser aus. (Das Gefäß wird **vorsorglich** unter den Wasserauslauf gestellt da während der Entkalkung höchstens ein **paar Tropfen** austreten können).
- Start-Stopp-Taste **zehn Sekunden** lang drücken. Hierbei sehen Sie im Display zunächst einen Zähler bis 5 Sekunden und nachfolgend die Anzeige "REF". **Bitte halten Sie den Knopf darüber hinaus gedrückt**. Danach wird der Zählvorgang im Display bis 10 Sekunden fortgesetzt. Der Entkalkungsvorgang beginnt und wird im **Display durch "FLUS"** angezeigt. Bitte lassen Sie den Druckknopf nun los.
- Nach erfolgter Entkalkung schaltet sich das Gerät automatisch ab (nach ca. 60 min).
- **Achtung:** Gesundheitsgefährdung!
Wasser aus dem Wassertank und gegebenenfalls aus dem Gefäß nach der Entkalkung **wegschütten**. Wassertank und Gefäß, sorgfältig ausspülen. Gefäß wieder unter den Wasserauslauf stellen.
- Nach erfolgter Entkalkung führen Sie bitte **zwei Mal** eine normale Wasserreinigung durch (Leitungswasser in den Wassertank füllen und wie üblich durchlaufen lassen). Hierbei wird alles noch einmal gespült. **Das durchgelaufene Wasser schütten Sie bitte jedes Mal (2x) weg**.
- Vorfilter per Hand an seinen ursprünglichen Platz eindrehen.
- Die Frontblende wieder einsetzen.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit.