

Anleitung Desinfektion - spring-time® 420 pro

Eine **Desinfektion** des spring-time®420 pro Gerätes wird **halbjährlich** und nach **längerem Nichtgebrauch** (ab ca. 14 Tagen) empfohlen. Zur Desinfektion nutzen Sie **H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) in 3%iger Lösung**. Sie erhalten das Wasserstoffperoxid in jeder Apotheke.

Zusätzlich zu dieser Anleitung finden Sie auch ein [Vorführvideo](#) auf YouTube.



So wird es gemacht:

- Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.
- Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen und nach unten abziehen.
- Den Wassertank mit Leitungswasser (ca. 1,8 Liter) bis oben füllen.
- **100 ml H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) in 3%iger Lösung** hinzufügen.
- Gefäß unter den Wasserauslauf stellen und den gefüllten Wassertank aufsetzen.
- Start-Stopp-Taste **fünf Sekunden** lang drücken. Hierbei sehen Sie im Display einen Zähler bis 5 Sekunden. Der Desinfektionsvorgang beginnt und wird im **Display durch "REF"** angezeigt. **Bitte lassen Sie den Druckknopf nun los.**
- Nach erfolgter Desinfektion schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- **Achtung:** Gesundheitsgefährdung!
Wasser aus dem Wassertank (400 - 600 ml) und dem Gefäß (ca. 1,2 - 1,4 l) **wegschütten**.
Wassertank und Gefäß sorgfältig ausspülen. Gefäß wieder unter den Wasserauslauf stellen.
- Nach erfolgter Desinfektion führen Sie bitte **zwei Mal** eine normale Wasserreinigung durch (Leitungswasser in den Wassertank füllen und wie üblich durchlaufen lassen). Hierbei wird alles noch einmal gespült. **Das durchgelaufene Wasser schütten Sie bitte jedes Mal (2x) weg.**
- Vorfilter per Hand an seinen ursprünglichen Platz eindrehen.
- Die Frontblende wieder einsetzen.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit.